

* Käynnistä / sammuta (1) On/ Off

* Lämpötilan säätö (2) - +

* Lämmitys asetus **Heat** (4) kesällä viilennys-asetus (3) **Cool**

* Puhallin nopeus Fan (5) viisi nopeutta + auto (käytä 3-5 tai auto)

Huom! puhaltimen minimaalinen nopeus! varo talviaikana (liian hidas nopeus)

Lämpötilan mittaus (6) I Feel mittaa kaukosäätimestä kun tulee symboli I

Läpän asennot (7) ylä/ alasuunta (9) sivusuunnat vasen/oikea

Laitteen lisätoiminnot; (8) Mode: (Ei tarvitse välttämättä käyttää!)

Automaattitila Auto (Älä käytä... koska, laite voi lähteä jäähtymään esimerkiksi takkaa lämmittäessä)

Viilennys Cool (kesäaikana voidaan viilentää. Mukava ominaisuus ja kuluttaa hyvin vähän sähköä)

Kuivaustoiminta DRY (suomen olosuhteissa ei yleensä tarvita)

Pelkkä puhallin Fan (laite ei käynnistä laisinkaan ulkoyksikköä. Hyvä toiminto esimerkiksi kesäaikana ilman puhdistukseen, sekä takkalämmön siirrossa tehokas toiminto)

LÄMMITYS **Heat** (tätä käytetään aina lämmityksessä)

Mökkilämpö-asetus 8 C (ei kaikissa sarjoissa) paina samanaikaisesti Temp+Clock -nappia

(15) Light = näytön valo

(10, 11,) ajastimen napit (12) FM- parinmuodostus nappi (17) WI-FI paina pitkään.

Näppäinlukko: paina tosi pitkään samanaikaisesti - + nappia

Temp- nappi: voidaan tarkistaa lämpötilat: sisälämpö / pyyntilämpö / ulkolämpötila (minimi 0 C)

Huomioi lämmityskaudella ilmalämpöpumpun automaattisulatus. Laite pysähtyy 1- 4 tunnin välein noin 5-10 minuutiksi. Sulatuksen päättyessä kuuluu pien ”suhahdus” mikä kuuluu asiaan.

(16) Sleep... **varo tätä asetusta** koska laite ei kykene toimimaan täydellä teholla (katso että kaukosäätimen näytön alareunassa ei ole mitään neljästä ”sleep” tila- ohjelmaa päällä !

Muista: Sisäyksikön verkkosuodattimen puhdistus noin kerran kuukaudessa!